

INSTRUKCJA OBSŁUGI

elektrycznego podgrzewacza olejku do masażu

 **HABYS**®
for perfect massage



CE

HABYS Sp. z o.o.
ul. Produkcyjna 16, 38-200 Jasło, PL
tel.: +48 13 44 62 788, biuro@habys.pl

www.habys.pl

I. Zastosowanie

Podgrzewacz umożliwia podgrzanie i utrzymanie komfortowej temperatury olejku do masażu. Olejek w plastikowej buteleczce z dozownikiem, w ciągu 40 minut (po kilku samoczynnych włączeniach się urządzenia) uzyskuje temperaturę ok. 40 stopni Celsjusza. Podgrzewacz dzięki wbudowanemu termostatowi utrzymuje stałą temperaturę olejku.

II. Budowa podgrzewacza olejków



III. Obsługa

1. Postaw podgrzewacz na stabilnej, poziomej powierzchni i podłącz do prądu.
2. Wypełnij załączoną buteleczkę z dozownikiem (1) olejkim do masażu i umieść ją w podgrzewaczu (2). Ustaw dozownik w trybie otwartym (tzn. po wciśnięciu dozownika wypływa olejek).
3. Włącz przycisk zasilania (4) i upewnij się, że świeci się lampka kontrolna (3). Poczekaj od 30 do 40 minut na podgrzanie się olejku. Podgrzewacz będzie kilkakrotnie samoczynnie włączał się i wyłączał a temperatura olejku będzie stale rosła aż osiągnie temperaturę ok. 40 stopni Celsjusza.
4. Przed użyciem sprawdź temperaturę olejku w celu uniknięcia poparzeń. Pierwsze naciśnięcia dozownika wydobędą olejek wyraźnie chłodniejszy (pochodzący z rurczki). Po kilku naciśnięciach zacznie już wypływać olejek o przyjemnej temperaturze około 40 stopni Celsjusza.
5. Włączony podgrzewacz będzie utrzymywał temperaturę ok. 40 stopni Celsjusza. Jeśli planujesz w ciągu dnia przeprowadzić więcej masażu z użyciem ciepłego olejku, podgrzewacz możesz pozostawić włączony. Termostat podgrzewacza nie dopuści do przegrzania olejku.
6. Wyłącz urządzenie przyciskiem (4) po zakończeniu używania podgrzewacza.

IV. Uwagi eksploatacyjne

1. Olejek wlewaj do pojemnika (1) przed włożeniem do podgrzewacza (2).
2. Nie wlewaj płynów bezpośrednio do podgrzewacza.
3. Przed użyciem upewnij się, że wnętrze podgrzewacza i pojemnik są suche.
4. Nie zanurzaj podgrzewacza w wodzie.
5. Nie włączaj podgrzewacza bez upewnienia się, że pojemnik jest we właściwej pozycji i jest wypełniony przynajmniej do połowy swojej objętości. Jeżeli pojemnik będzie przepelniony, płyn będzie wyciekać podczas podgrzewania. Jeżeli pojemnik będzie zamknięty może ulec zniekształceniu podczas stygnięcia.
6. Po użyciu wyłącz podgrzewacz i wyjmij wtyczkę zasilania z gniazdko.
7. Trzymaj urządzenie z dala od dzieci i zwierząt.
8. Używaj wyłącznie pojemników PE (HDPE lub LDPE). Pojemniki PET stopią się lub zdeformują przy podgrzewaniu ze względu na niską temperaturę topnienia.

V. Dane techniczne

Zasilanie: 230 VAC / 50 Hz

Maksymalna temperatura: 40 °C

Moc znamionowa: 42W-50W

Wymiary podgrzewacza: 14 cm - szerokość, 15 cm - wysokość, 150 cm - długość kabla

Wymiary buteleczki na olejek: 5x21 cm, objętość 250ml